

Produktsicherheit

SICHERHEITSHINWEIS

- Vor jeder Benutzung auf festen Sitz, korrekte Verbindung und Beschädigungen prüfen.
- Nur bestimmungsgemäß als Überfahrhilfe für Saug- und Wischroboter an Türschwellen und vergleichbaren Höhenunterschieden verwenden.
- Die Rampe muss vollständig und stabil auf einem ebenen, ausreichend rutschfesten Untergrund aufliegen.
- Bei mehrteiligen Rampen müssen alle Schwalbenschwanzverbindungen vollständig zusammengesetzt sein. Nicht verwenden, wenn sich einzelne Elemente lösen oder gegeneinander bewegen.
- Beschädigte, gebrochene oder verformte Teile nicht weiterverwenden.
- Das Produkt darf nicht verändert, mechanisch bearbeitet oder zweckentfremdet werden.
- Nicht betreten oder mit dem Körpergewicht belasten. Nicht als Personenrampe oder Tritt verwenden.
- Das Produkt nicht in der Nähe offener Flammen oder anderer starker Wärmequellen verwenden.
- Direkte und dauerhafte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Nur im Innenbereich verwenden.
- Von Kindern fernhalten. Kein Spielzeug.

MONTAGE & VERWENDUNG

- Rampe unmittelbar und möglichst bündig vor der zu überwindenden Schwelle positionieren.
- Vor der Verwendung sicherstellen, dass die Rampe nicht verrutschen, kippen oder sich während der Überfahrt verschieben kann.
- Bei mehrteiliger Ausführung alle Elemente vollständig über die vorgesehenen Schwalbenschwanzverbindungen miteinander verbinden.
- Die ersten Überfahrten des Saug- oder Wischroboters unter Aufsicht durchführen.
- Bei Verrutschen, Kippen, Lösen der Verbindung oder ungewöhnlichem Fahrverhalten des Roboters die Verwendung einstellen und Positionierung sowie Verbindung der Rampe überprüfen.
- Die Rampe ausschließlich innerhalb der vorgesehenen Abmessungen und für den vorgesehenen Verwendungszweck einsetzen.